

Kurzanleitung Luftkit für APURIS® Separator

1. Setzen Sie das T-Stück mit dem angeschlossenen Kugelkahn in den Luftschlauch ein.
2. Stecken den 10 mm Klarschlauch mit dem schwarzen Kunststoffteil in eine der Öffnungen des Auftriebskörpers.



3. Schieben Sie den Klarschlauch soweit durch den Auftriebskörper, dass er ca. 10 mm übersteht.
4. Verschließen Sie die Öffnung auf der anderen Seite von oben mit dem mitgelieferten schwarzen Stopfen (ohne Bild), damit die Luft dort nicht entweichen kann und es zu einer stärkeren Bewegung des Auftriebskörpers kommt.



5. Stellen Sie den Kugelkahn bei der Belüftung so ein, dass der Auftriebskörper leicht durch austretende Luftblasen bewegt wird. Bei zu starkem Lufteintrag besteht die Gefahr, dass das Absetzverhalten im Separator beeinträchtigt wird.