Für eine Welt mit sauberem Wasser





Steuerung Ecocontrol Wi-Fi Betriebsanleitung BUBBLER / BUBBLER PLUS

Wichtige Informationen für Verbraucher in der EU

Entsorgungshinweis zu Batterien und Akkus



Jeder Verbraucher ist aufgrund der Batterieverordnung (Richtlinie 2006/66/EG) gesetzlich zur Rückgabe aller ge- und verbrauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Da auch bei Produkten aus unserem Sortiment Batterien undAkkus im Lieferumfang enthalten sind, weisen wir Sie auf folgendes hin:

Verbrauchte Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern können unentgeltlich bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall dort abgegeben werden, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden. Weiterhin besteht für den Endverbraucher die Möglichkeit, Batterien und Akkus an den Händler,bei dem sie erworben wurden, zurückzugeben (gesetzliche Rücknahmepflicht).

Entsorgung von elektronischen Geräten



Aufgrund der Europäischen Verordnung 2012/19/EU darf Ihr elektronisches Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Wir entsorgen Ihr elektrisches Gerät auf eine professionelle und für die Umwelt verantwortungsvolle Weise. Dieser Service ist, die Transport- kosten nicht inbegriffen, kostenlos. Dieser Service gilt ausschließlich für elektrische Geräte die nach dem 13.08.2005 erworben wurden. Senden Sie Ihr zu entsorgendes Gerät frei Haus an Ihren Lieferanten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Sicherheitshinweise	5
2	Technische Daten	8
2.1	Elektroinstallation / Absicherung	. 8
2.2	Ausgänge	. 8
2.3	Alarmausgang	. 8
2.4	Sicherungen	. 8
2.5	Schalteingänge/ Schwimmschalter	. 9
2.6	Druckeingang	. 9
2.7	Datenschnittstelle	. 9
2.8	Netzausfallerkennung	. 9
2.8.1	Wartung Pflege und Entsorgung	. 9
2.8.2	Wichtiger Hinweis zur Entsorgung des Akkus:	. 9
2.8.3	Abstellen der Netzausfallerkennung	10
3	Bedienung	11
3.1	Allgemeine Hinweise	11
3.2	Bedienung der Steuerung	12
3.3	Die Grundfenster der Steuerungen	12
3.3.1	Betriebsstunden	12
3.3.2	Systeminformation	13
3.3.3	Reinigungszyklus	13
3.3.4	Geheimzahl/ PIN- Eingabe	14
3.4	Alarmmeldungen	14
3.4.1	Abstellen der akustischen Alarmmeldung	14
3.4.2	Löschen eines Alarmes	14
4	Zweite Bedienebene	16
5	EW- Zahl	17
6	Finstellungen	18
6.1	Steuerungstypen	18
6.2	Uhrzeit	19
6.3	Datum	19
7	Wartung	20
71	Stromüberwachung	20
72	l aufzeiten	20 21
721	Verlauf des Reinigungszyklus BUBBI FR FP	21
1.2.1	a) Dosierung	21
	h) Normbetrieh / Sparbetrieh	21
	c) Klarwasserabzug BUBBI FR FP	21
	d) Hochwassermeldung	21
722	l aufzeiten BUBBI FR FP	 22
723	Verlauf des Reinigungszyklus BUBBI FR MP und BUBBI FR MF	22
1.2.0		

12	EU-Konformitätserklärung	55	
11.2	BUBBLER PLUS	54	
11.1	BUBBLER MP und BUBBLER EP ab 01/2010	53	
11	Laufzeitentabellen	53	
10.6	BUBBLER PLUS EP Mehrkammeranlagen	52	
10.5	BUBBLER PLUS MP Mehrkammeranlagen	51	
10.4	BUBBLER PLUS EP Einkammeranlagen 5		
10.3	BUBBLER PLUS MP Einkammeranlagen	49	
10.2	BUBBLER EP	48	
10.1	BUBBLER MP	47	
10	Klemmenbelegung	47	
9	Fehlermeldungen	45	
8.2	Startseite (Homebildschirm)	43	
8.1	Aufrufen des Wi-Fi Bedientools	43	
8	Integriertes Wi-Fi Bedientool	43	
7.12	Verlassen der Menüebene "Wartung"	42	
7.11	Akustischer Alarm	42	
7.10	Wartungsintervall	42	
7.9.1	Betriebsstunden löschen	41	
7.9	Betriebstagebuch	41	
781	l öschen Netzausfallsneicher	39 40	
1.1 7.8	Netzausfallsneicher	סכ סג	
1.0 7.7	Sullwilliller	/ 3 مرد	
1.5 7.6	Drucksensor	کک حد	
1.4 7 F	Handbetrieb	33	
7.3	Testlaut	32	
7.2.6	Lautzeiten BUBBLER PLUS	31	
	d) Schritt 4: Klarwasserabzug	26	
	c) Schritt 3: Absetzen (Absetz- oder Sedimentationsphase)	26	
	b) Schritt 2: Schlammrückführung	26	
	a) Schritt 1: Belüftung (Belüftung 1 und 2)	26	
7.2.5	Verlauf des Reinigungszyklus BUBBLER PLUS	26	
7.2.4	Laufzeiten BUBBLER MP/ME	25	
	g) Hochwassermeldung BUBBLER MP und BUBBLER ME	24	
	f) Klarwasserabzug ME	24	
	e) Klarwasserabzug MP	24	
	d) Schlammrückführung	23	
	c) Belüftung	25 22	
	a) Eingabe minimater und maximater wasserstand	۷۷ دد	
	a) Eingabo minimalor und maximalor Wassorstand	22	

1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Anleitung behandelt ausschließlich die Steuereinheit und enthält wichtige Hinweise und Warnvermerke für den Umgang mit der Steuerung.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss Sie durch eine Fachfima oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

In dieser Betriebsanleitung sind Sicherheitshinweise mit Symbolen besonders gekennzeichnet. Nichtbeachtung kann gefährlich werden.





Zur Beachtung

Die vorliegende Anleitung wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Jegliche Haftung des Herstellers aufgrund falscher oder fehlender Angaben sowie sprachlicher Mängel oder drucktechnischer Fehler in der Dokumentation wird ausgeschlossen. Sollten Sie noch Unvollständigkeiten und/oder Fehler feststellen, setzen Sie uns davon bitte in Kenntnis.

Bei der Erstellung der Anleitung wurde auf größtmögliche Übereinstimmung der darin aufgeführten Fakten mit dem zugehörigen System geachtet. Alle technischen Daten, Maßangaben und Abbildungen in dieser Anleitung sind dennoch unverbindlich. Eventuelle Ansprüche an die konkrete Ausführung eines Systems können daraus nicht abgeleitet werden.

Wir behalten uns vor, im Rahmen von Verbesserungen und Weiterentwicklungen Veränderungen an einem

System vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu ändern. Eine Verpflichtung zum Einbau vorgenommener Produktveränderungen in alle bereits fertig gestellten und ausgelieferten Systeme kann daraus nicht abgeleitet werden.

Dieses Dokument berücksichtigt weder alle Konstruktionseinzelheiten und Varianten noch alle möglichen Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei der Montage, dem Betrieb und der Wartung auftreten können. Voraussetzung für die Montage und Handhabung des Schaltgerätes ist der Einsatz von fachlich geschultem Personal (siehe EN 50 110-1).

Sofern nicht alle Informationen und Anweisungen in dieser Dokumentation gefunden werden, fragen Sie beim Hersteller nach.

Der Anschluss und die Wartung der Steuerung darf nur von sachkundigem Fachpersonal durchgeführt werden!

Vor Inbetriebnahme und Einschalten der Netzspannung ist sicherzustellen, dass

- das Gerät keine erkennbaren Beschädigungen aufweist.
- insbesondere die Netzanschlüsse und die Pumpen ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- die Sicherungswerte entsprechend der Pumpenleistung eingesetzt sind.
- die Sicherungsabdeckungen geschlossen sind (Berührschutz).
- alle Anschlüsse sach- und fachgerecht durchgeführt worden sind.
- die Verlegung und Ausführung aller Kabel und Leitungen den geltenden Vorschriften entspricht.
- das Gerät ordnungsgemäß geschlossen ist.
- die Anlage fachgerecht abgesichert ist.
- Die jeweils gültigen Vorschriften (EN, VDE, ...) sowie die Vorschriften der örtlichen Energieversorger sind zu beachten.

Vor Öffnen des Gerätes unbedingt spannungsfrei schalten!

Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen. Im Einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdung nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Anlage.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische, mechanische und chemische Einwirkungen.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften sind zu beachten.

Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten müssen von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand durchzuführen. Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden. Vor der Wiederinbetriebnahme sind erneut alle Hinweise über Elektro-Anschluss und Einbau zu beachten.

Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderung der Anlage sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlage ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet.

2 Technische Daten

2.1 Elektroinstallation / Absicherung

Die Elektroinstallation darf nur durch ein vom EVU zugelassenes Elektro-Installationsunternehmen durchgeführt werden. Die VDE- Bestimmungen, insbesondere VDE 100, sowie die TAB der örtlichen EVU sind einzuhalten.

- Stromzuführung (230 V) mit 10 A- Absicherung
- FI- Schutzschalter < 30 mA vorschalten und Schuko-- Steckdose vom örtlich konzessionierten Elektriker verlegen und montieren lassen. Die Steuerung wird dann über den mitgelieferten Stecker an das Stromnetz angeschlossen.

Ausgang	Aggregat	Relais Ausgänge 230 V
T1.1	Dosierung	16A nominell
T1.2	Hebepumpe / Klarwasserabzug	16A nominell
T1.3	Verdichter	16 A nominell Relais in Sockel
T1.4	Schlammpumpe	5 A nominell
T1.5	Belüftung	5A nominell

2.2 Ausgänge

2.3 Alarmausgang

Das Gerät verfügt über ein Alarmrelais zum Anschluss einer LED (5 V DC, max. 30 mA). Zusätzlich ist ein Summer eingebaut, der Alarmzustände signalisiert.

2.4 Sicherungen

Die Ausgänge 1-5 sind gemeinsam mit einer Sicherung abgesichert und werden durch einen gemeinsamen Stromwandler stromüberwacht.

Vor Austausch der Sicherung Gerät unbedingt spannungsfrei schalten. Nur Sicherungen mit geringer Verlustleistung (max. 1.5W) einsetzen! Überhitzungsgefahr!

Die einzusetzende Sicherung richtet sich nach den Leistungsdaten der Pumpe bzw. des Ventils. Maximalwert der Sicherung 6,3AT, max. Verlustleistung 1,5W. Die Gesamtanschlussleistung der Verdichter/ Pumpen / Ventile darf jedoch 2.500VA nicht überschreiten.

2.5 Schalteingänge/ Schwimmschalter

Die Eingänge arbeiten am Netzpotential 230V. Der Eingang schaltet bei Verbindung des Eingangskontaktes mit dem Neutralleiter N.

Eingang	Aggregat
ln 1	Hochwassermelder oder beim Steuerungstyp BUBBLER EP Begrenzer für die Dosierung, Max. Wasserstand im SBR- Becken.
In 2	Hochwassermelder

2.6 Druckeingang

Anschluss für 5 mm-Druckluftschlauch. Messbereich 0...500 mbar.

2.7 Datenschnittstelle

USB; Wi-Fi; GSM (2G)

2.8 Netzausfallerkennung

Das Gerät enthält eine Netzausfallerkennung. Bei Netzausfall erfolgt in regelmäßigen Intervallen eine kurze Aktivierung des integrierten Alarmsummers zur Signalisierung und die rote LED ist dauerhaft eingeschaltet.

Die eingebauten Akkus (2x AA-Akku, 2000 mAh) werden spannungsüberwacht. Sinkt die Spannung unter die vom Hersteller vorgeschriebene Entladeschlussspannung, wird die Netzausfallerkennung abgeschaltet. Diese Maßnahme verhindert eine Tiefentladung der eingebauten Akkus.

Die max. Funktionszeit ist von Ladezustand, Umgebungstemperatur, sowie der programmierten Tonsequenz abhängig.

2.8.1 Wartung Pflege und Entsorgung

Bekanntlich altern Akkus, so dass im Laufe der Zeit die Kapazität der Akkus und damit die max. Alarmdauer sinken. Es wird daher empfohlen bei nachlassender Alarmdauer die Akkus durch neue gleichartige Typen (NiMH AA, Typ. 2000mAh) zu ersetzen.

2.8.2 Wichtiger Hinweis zur Entsorgung des Akkus:

Akkus sind Sondermüll. Laut Batterieverordnung der Bundesregierung (BGBI 1998/I/20 v. 2.4.1998) sind seit dem 1.10.1998 alle Endverbraucher von Akkus verpflichtet, diese an den Handel bzw. Wertstoff-Entsorger, z. B. kommunale Sammelstellen zurückzugeben. Die Entsorgung über den Hausmüll ist ausdrücklich verboten. Sie sollen Ihre gebrauchten Batterien und Akkumulatoren an die Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem (GRS) Batterien leiten. Die Stiftung GRS Batterien betreibt gemäß der Batterieverordnung ein gemeinsames Rücknahmesystem zur ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung oder gemeinwohlverträglichen Beseitigung von Batterien. Selbstverständlich können Sie die Akkumulatoren auch bei kommunalen Sammelstellen oder im Handel vor Ort kostenlos abgeben.

2.8.3 Abstellen der Netzausfallerkennung

Mit der **OK**- Taste kann der Warnton/ rote LED abgestellt werden. Wenn die Netzspannung wieder vorhanden ist, wird die akustische Signalisierung automatisch, also auch ohne eine Quittierung beendet.

3 Bedienung

3.1 Allgemeine Hinweise

Für die SBR-Anlagen BUBBLER sind drei unterschiedliche Softwarevarianten in der Steuerung hinterlegt, für den BUBBLER PLUS eine. Die Varianten unterscheiden sich je nach eingesetzten Pumpentypen (Luftheber, elektrische Pumpen) in der Anlage.

BUBBLER EP

- Elektrische Pumpe mit angebauten Schwimmschalter für die Dosierung
- Elektrische Pumpe mit angebauten Schwimmschalter für den Klarwasserabzug.
- Schwimmschalter für den maximalen Wasserstand im SBR-Becken.

BUBBLER ME

- Luftheber für die Dosierung
- elektrische Pumpe mit angebautem Schwimmschalter f
 ür den Klarwasserabzug
- Keine Schwimmschalter zur Erkennung der Wasserstände im SBR-Becken.
- Belüftung wasserstandabhängig über Drucksensor

BUBBLER MP

- Luftheber für die Dosierung
- Luftheber für den Klarwasserabzug.
- Keine Schwimmschalter zur Erkennung der Wasserstände im SBR-Becken
- Belüftung Wasserstandabhängig über Drucksensor

BUBBLER PLUS

- Luftheber für den Klarwasserabzug.
- Keine Schwimmschalter zur Erkennung der Wasserstände im SBR-Becken
- Belüftung Wasserstandabhängig über Drucksensor



3.2 Bedienung der Steuerung

Die Bedienung der Steuerung erfolgt über:

- ▲▼-Tasten zum Blättern innerhalb einer Menüebene, eines Menüs
- OK-Taste zur Auswahl, Änderung und Speichern von Menüs und Parametern

Die Steuerung besitzt 2 Bedienebenen, die aus unterschiedlichen Fenstern (Bildschirmen) bestehen.

- Bedienebene 1 ist für jeden Anwender zugänglich. Sie umfasst vier Statusfenster. Hier werden grundlegende Informationen der KKA dargestellt.
- Bedienebene 2 ist durch Eingabe einer Geheimzahl geschützt. Diese Ebene ist dem fachkundigen Wartungstechniker vorbehalten. In der Bedienebene 2 können die Laufzeiten der Aggregate, Systemeinstellungen, Handbetrieb, Ereignisspeicher etc. abgerufen werden.

Mit den ▲▼-Tasten kann zwischen den Fenstern navigiert werden. Mit der **OK**- Taste wird eine Auswahl bzw. eine Eingabe bestätigt und man gelangt in das jeweilige Menü.

3.3 Die Grundfenster der Steuerungen

Grundfenster 1	Überschrift: Betriebsstunden	
Aktiver Steue-	BUBBLER EP	BUBBLER ME
rungstyp	BUBBLER MP	BUBBLER PLUS
Betrinbistunden	Die Betriebsstund	en für:
Doslerung 0.0 h	die Dosierung	(nicht BUBBLER PLUS)
Klarwasser 0.0 h	den Klarwasse	erabzug
Verdichter 0.0 h	den Verdichter	r
Schlammrückf. 0.0 h	die Schlammr	ückführung
Belüftung 0.0 h	die Belüftung	des SBR- Beckens

3.3.1 Betriebsstunden

3.3.2 Systeminformation

Grundfenster 2	Überschrift: Systeminfo.
Aktiver Steue-	BUBBLER EP
rungstyp	
Systeminio Laufzeit Ve. 5min Pause Verd. 10min max. Wasserstand EIN Hochwassermelder AUS' Normalbetrieb Auswahl I ElEttern 'falls vorhanden	 Lauf- und Pausenzeiten für den Verdichter/ Belüftung. Der Schaltzustand des Schwimmschalters für den max. Wasserstand im SBR-Becken. Wird ein zusätzlicher Hochwasserschwimmer installiert wird der Schaltzustand des Schwimmers ebenfalls an- gezeigt als Hochwasser EIN/AUS Anzeige Normal- oder Sparbetrieb.
Aktiver Steue-	BUBBLER MP
rungstyp	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Systeminio Laufzeit Ve. 06 min Pause Verd. 24 min	 Die anstehende Laufzeit für den Verdichter. Die anstehende Pausenzeit für den Verdichter.
Systeminio Laufzeit Ve. 6 min Pause Verd. 24 min Hochwassermel. 1 AUS Hochwassermel. 2 AUS	 Werden zusätzliche Hochwasserschwimmer installiert, wird der Schaltzustand des Schwimmers ebenfalls an- gezeigt. Hochwasser 1 EIN /AUS Hochwasser 2 EIN / AUS

3.3.3 Reinigungszyklus

Grunulenster 5	Uberschrift:	Reinigungszyklus
Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
RcinistunsezyAus Druck 222 mbar Belüftung 1 Ein 180 s Zykluszeit 01:23:40 Zykluszeit 05:05:00	Informationen übe • Systemdruck • Reinigungssch phase, Schlan • Fortschritt de	r: nritt: Belüftung 1, Belüftung 2, Absetz- nmrückführung oder Klarwasser s Reinigungszyklus

ATB WATER GmbH, Südstraße 2, D-32457 Porta Westfalica, www.atbwater.de / Art.-Nr.: 9060 0360 / Stand: 06.02.2024 / Seite 13 von 56

3.3.4 Geheimzahl/ PIN- Eingabe

Grundfenster 4	Überschrift:	Bitte PIN eing.
Bitte PIN eing.	Mit Eingabe der ebene!	Geheimzahl gelangen Sie in die 2. Bedien-
	Die OK -Taste drüe	cken.
J Auswahl + t Blättern	Mit ▲▼ -Tasten Z Mit der OK -Taste	ahl auswählen. bestätigen.
	Die nächste Zahl	auswählen etc.

3.4 Alarmmeldungen



Jede Störung vom Normalbetrieb wird optisch durch eine rote LED und akustisch durch einen Signalton angezeigt. In der Anzeige der Steuerung wird der Fehler durch ein blinkendes Achtungszeichen und als Textmeldung in der schwarzen Überschriftenzeile dargestellt.

3.4.1 Abstellen der akustischen Alarmmeldung



Drücken Sie 1 x kurz die **OK**-Taste oder einer der beiden ▲▼-Tasten.

Es öffnet sich ein Fenster zum Beenden der akustischen Warnmeldung. Drücken Sie erneut die **OK**-Taste. Der akustische Alarm wird beendet.

Achtung:



Nur der akustische Signalton wird abgestellt. Die Fehlermeldung erscheint weiter in der Anzeige. Der Fehler ist nicht behoben. Die rote Alarmkontrollleuchte brennt weiter.

3.4.2 Löschen eines Alarmes

Das Löschen eines Alarmes ist in den ersten drei Grundfenstern möglich. Es sind folgende Schritte durchzuführen:

Druck zu niedrig	
Dosierung	0.0 h
Klarwasser	0.0 h
Verdichter	0.0 h
Schlammrückf.	0.0 h
Belüftung	0.0 h
	I Blättern

Drücken Sie 1 x kurz die **OK**-Taste. Es öffnet sich erneut der Bildschirm "Alarme löschen".



Durch Drücken der ▲▼-Tasten kann das Menü wieder verlassen werden. Der Alarm wird dann nicht quittiert. Drücken Sie die **OK**-Taste. Der Fehler ist quittiert.



Sollte der Fehler nicht behoben sein, wird er spätestens beim nächsten Einschalttakt des Aggregates wieder aktiv.

4 Zweite Bedienebene

Die Ebene 2 ist mit einer Geheimzahl geschützt.

Nach Eingabe der Geheimzahl werden durch Drücken der ▲▼-Tasten folgende Untermenüs wählbar und können mit der **OK**-Taste aufgerufen werden:

V-Zahl EV Seloiz Auswahl I Bilistern	EW- Zahl einstellen
Enstellungen EW velo 12 Auswahl Auswahl	Einstellungen
Wartuny Auswahl I Bilstern	Wartung
Werkseinstellungen	Werkseinstellungen Dieses Menü wird trotz Eingabe der Geheimzahl nicht zugänglich. Hier werden werksseitig Seriennummern der eingesetzten Aggre- gate und die Ablaufklasse der KKA dokumentiert.
Beenden	Zurück zum Grundfenster 1 (Betriebsstunden).

	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die EW- Zahl anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das nächste Fens- ter.		
Aktiver Steue-	BUBBLI	ER EP	
rungstyp			
Einwohner 6 Beginn SchlammR. 30d	Auswahl der Einwohnerzahl von 4 – 50 EW für BUBBLER EP. Beginn der Schlammrückführung nach Inbetriebnahme (24h Dauerbetrieb).		
Aktiver Steue-	BUBBLE	R MP	
rungstyp	BOBBLE		
sw-zah Einwohner 4	Einwoh- nerzahl	Auswahl der Einwohnerzahl von 4 – 24 EW BUBBLER MP. Durch Ändern der EW-Zahl werden die Laufzei- ten der Aggregate für die gewählte EW-Zahl eingele- sen.	
Beginn Schlammk, 30d Min WSP Reaktor 92cm Max WSP Reaktor 118cm	Beginn SchlamR.	Beginn der Schlammrückführung nach Inbetrieb- nahme (24h Dauerbetrieb). Es werden für 30 d keine Betriebsstunden auflaufen.	
	MIN WSP/ Max WSP	Min. und Max. Wassertiefe im SBR-Becken.	
Aktiver Steue- rungstyp	BUBBLE	RPLUS	
EW20hl Einwohner 6	Einwoh- nerzahl	Auswahl der Einwohnerzahl. Durch Ändern der EW-Zahl werden die Laufzeiten der Aggregate für die gewählte EW-Zahl automatisch ein- gelesen.	
Beginn SchlammR. 30d Einkammeranlage ja J Auswahl J T Blättern	Beginn SchlamR.	Beginn der Schlammrückführung nach Inbetrieb- nahme (24h Dauerbetrieb). Es werden für 30 d keine Betriebsstunden auflaufen.	
	Einkam- meranl.	Bei der Auswahl Einkammeranlage wird die Schlammrückführung deaktiviert.	

6 Einstellungen



Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Einstellungen anwählen. Durch Bestätigen mit der **OK**-Taste öffnet sich das Fenster.

6.1 Steuerungstypen

Steuerungstryp	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für den Steuerungstyp anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Auswah —— Neustart Ja Nein JAUswah 11 Bikttern	Es erfolgt eine Abfrage, ob der Steuerungstyp wirklich gewech- selt werden soll. Dafür ist ein Neustart der Steuerung erforder- lich.
Stourwest 1/2 Bister Bubbler PP Bubbler MP Bubbler ME J Asswold Stourwest 1/2 BubblerPlus TropRocper Bluemartin	Mit den ▲▼-Tasten kann ein Steuerungstyp ausgewählt wer- den. Die Zeile wird schwarz hinterlegt und es erscheint hinter dem ausgewählten Typ ein ✓ Häkchen. Bestätigen Sie die Auswahl mit der OK -Taste.
Bluemover	
5 MIN 140	Es öffnet sich ein neues Fenster. In der Überschriften Zeile wird der ausgewählte Steuerungstyp angezeigt. (hier BUBBLER MP) Nach dem Bestätigen mit der OK -Taste startet die Steuerung mit dem ausgewählten Steuerungstypen neu.
J Start 11 Bilittern	Durch Drücken der ▲▼-Tasten kann die Ebene verlassen wer- den. Sie kommen zurück zur Auswahl des Steuerungstypen.



Ein Beenden der Ebene ist ohne die Auswahl eines Steuerungstypen nicht möglich.

6.2 Uhrzeit





Bei einem Stromausfall wird die Uhr über die eingebauten Akkus für die Netzausfallerkennung versorgt. Bei einem über mehrere Tage andauernden Stromausfall mit aktivierter Netzausfallerkennung oder bei der Inbetriebnahme muss die Uhr neu gestellt werden.

6.3 Datum

Ditum	Mit den ▲▼-Tasten das Bild des Kalenderblattes anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Dienstag 13.08.2019 KW 33 J Auswahl J Blättern	Nach Bestätigen mit der OK -Taste kann mit den ▲▼-Tasten und der OK -Taste das Datum eingestellt werden.



Bei einem Stromausfall wird der Kalender über die eingebauten Akkus für die Netzausfallerkennung versorgt. Bei einem über mehrere Tage andauernden Stromausfall mit aktivierter Netzausfallerkennung oder bei der Inbetriebnahme muss der Kalender neu gestellt werden.

7 Wartung



Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Wartung anwählen. Durch Bestätigen mit der **OK**-Taste öffnet sich das Fenster.

7.1 Stromüberwachung

	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Stromüberwachung an-	
	wählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das	
	Fenster.	
	Die Stromüberwachung erfolgt über einen gemeinsamen	
Stromüberwachung	Stromwandler für alle Ausgänge. Eine Stromüberwachung von	
	Magnetventilen kann aufgrund der geringen Stromaufnahme	
	nicht erfolgen.	
J Auswahl ↓1 Blättern	Es werden nur die Ausgänge angezeigt, die für eine Überwa-	
	chung der Stromaufnahmen sinnvoll sind bzw. in Frage kom-	
	men.	
	Bitte beachten Sie, dass, falls zwei Ausgänge zusammenange-	
	steuert werden, die Summe der Stromaufnahmen beider Ag-	
	gregate erfasst werden.	
Aktiver Steuerungs-	BUBBLER EP	
typ		
Stromüberwachung	Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen.	
Verdichter Min. 100 mA Dosierp, Max 2500 mA	Nach Bestätigen mit der OK -Taste kann der Wert geändert wer-	
Klarwasser Max 2500 mA	den.	
Auswahl It Blättern		
- 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		
Aktiver Steuerungs-	BUBBLER MP	
Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER MP	
Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen.	
Aktiver Steuerungs- typ Stromtiserwechung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK -Taste kann der Wert geändert wer-	
Aktiver Steuerungs- typ Stromilserwechung: Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert wer- den.	
Aktiver Steuerungs- typ Stromtigenzetigung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 1500 mA	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert wer- den.	
Aktiver Steuerungs- typ Strombisetwischung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA LAUSWEIN HEIERER Aktiver Steuerungs-	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert wer- den. BUBBLER ME	
Aktiver Steuerungs- typ Stromtiserwechung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA J Auswahl 1 Felsteen Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert werden. BUBBLER ME BUBBLER PLUS	
Aktiver Steuerungs- typ Stromtideuwschung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA LAUSWARD LEBEttern Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert wer- den. BUBBLER ME BUBBLER PLUS Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen.	
Aktiver Steuerungs- typ Strombietweshung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA LAUSWEIN I FEISTERN Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert werden. BUBBLER ME BUBBLER PLUS Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert wer-	
Aktiver Steuerungs- typ Strombiserwichung Verdichter Max. 1500 mA Verdichter Min. 100 mA LAUSWOHT HEBISTOR Aktiver Steuerungs- typ	BUBBLER MP Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert werden. BUBBLER ME BUBBLER PLUS Mit den ▲▼-Tasten Wert anwählen. Nach Bestätigen mit der OK-Taste kann der Wert geändert werden.	

7.2 Laufzeiten

7.2.1 Verlauf des Reinigungszyklus BUBBLER EP

a) Dosierung:

Zu Beginn des Reinigungszyklus wird die Dosierung für die Zeit *Dosierung Ein* eingeschaltet.

Die Dosierung endet, wenn:

- die Zeit für Dosierung Ein abgelaufen ist
- der Schwimmschalter (IN2) für den max. Wasserstand im SBR-Becken während des Dosierens geschlossen wird.

b) Normbetrieb / Sparbetrieb

Sparbetrieb

Wird beim Dosieren der Schwimmschalter nicht geschlossen, geht die Anlage in den Sparbetrieb. Im Sparbetrieb wird die Anlage während des gesamten Zyklus für die Belüftungszeit Belüftung 1 Ein/ Aus belüftet.

Es erfolgen keine Sedimentationsphase und kein Klarwasserabzug. Nach drei aufeinanderfolgenden Sparbetrieben erfolgt ein Normbetrieb.

<u>Normbetrieb</u>

Wird beim Dosieren der Schwimmschalter IN 1 geschlossen, geht die Anlage in den Normbetrieb. Das SBR-Becken wird für die 1h des Zyklus für die Belüftungszeit 1 EIN/AUS belüftet. Nach Ablauf der Belüftungszeit 1 wird das SBR-Becken für 3.5h für die Belüftungszeit 2 EIN/AUS belüftet. Danach erfolgen die Schlammrückführung und die Sedimentationszeit.

c) Klarwasserabzug BUBBLER EP

Nach der Sedimentationszeit erfolgt der Klarwasserabzug. Der Klarwasserabzug endet, wenn die Zeit für den Klarwasserabzug abgelaufen ist.

Hat die Pumpe vor Ablauf des Klarwasserabzugs den min. Wasserstand erreicht, wird die Pumpe durch den angebauten Schwimmer abgeschaltet. Der Ausgang der Steuerung wird für den gesamten Klarwasserabzug beschaltet.

d) Hochwassermeldung

Wird nach dem Klarwasserabzug der Schwimmschalter für den max. Wasserstand im SBR-Becken nicht geöffnet, wird ein Hochwasseralarm ausgelöst. Die Anlage geht wieder in die Sedimentationsphase und im Anschluss wird der Klarwasserabzug wiederholt.

Wird ein zusätzlicher Hochwassermelder (IN2) installiert und aktiviert, springt die Anlage beim Schließen des Schwimmschalters in die Sedimentationsphase mit anschließendem Klarwasserabzug. Wird der Schwimmer nach dem Klarwasserabzug nicht geöffnet, erfolgt ein Hochwasseralarm.

7.2.2 Laufzeiten BUBBLER EP

Aktiver Steuerungstyp BUBBLER EP		
Laufzeiten	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Laufzeiten anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.	
	Einwohnerzahl	Einwohnerzahl von 4 – 50 EW
	Dosierung EIN	Laufzeit für Dosierung
Latificition 1/3 Einwohner 4 Zykluszeit 6 h Deriserung EIN 12 min	Belüftung 1 EIN	Einschalttakt Verdichter für 1. Stunde des Zyklus
Belüftung 1 EIN 3 min Belüftung 1 Aus 14 min J Auswahl 11 Blättern	Belüftung 1 AUS	Ausschalttakt Verdichter für 1. Stunde des Zyklus
	Belüftung 2 EIN	Einschalttakt Verdichter für den Rest des Zyklus
	Belüftung 2 AUS	Ausschalttakt Verdichter für den Rest des Zyklus
Laufzeiten 2/3	Schlammr. EIN	Laufzeit Schlammrückführung
Belüftung 2 EIN 3 min Belüftung 2 Aus 14 min Schlammr. EIN 1 min	Klarwasser Ein	Laufzeit der Klarwasserpumpe
Klarwasser EIN 30 min Start Zyklus 00:00 Auswahl 11 Blittern	Start Reinigungs- zyklus	Startvorwahl für den Beginn des ers- ten Reinigungszyklus. Wird 00:00:00 eingestellt beginnt der Zyklus mit Beginn der Stromzufuhr.
Laufzeiten 3/3 Zyklus Neustart J Auswahl I Bilittern	Zyklus Neustart	Es öffnet sich ein Fenster zum Zyklus Neustart. Durch Bestätigen mit der <ok>- Taste kann der Reinigungszyk- lus wird neu gestartet werden.</ok>

7.2.3 Verlauf des Reinigungszyklus BUBBLER MP und BUBBLER ME a) Eingabe minimaler und maximaler Wasserstand



Der minimale und der maximale Wasserstand müssen eingegeben werden. Aus den eingegebenen Wasserständen wird eine Druckdifferenz gebildet.

erlaubte Druckdifferenz	30 mbar
max. Wasserstand	<u>120 cm</u>
min. Wasserstand	90 cm
<u>Beispiel:</u>	

Von der Druckdifferenz wird die *Befüll Grenze* abgezogen. Die *Befüll Grenze* wird unter den Druckparametern vorgegeben. In der Regel beträgt der Wert 5 cm. *Befüll Grenze* 5 cm Druckdifferenz <u>30 cm</u> Max. Druckdifferenz 25 mbar (= 25 cm Austauschhöhe im SBR-Becken)

b) <u>Dosierung</u>

Vor dem Beginn eines Zyklus, also beim minimalen Wasserstand im SBR-Becken, wird der aktuelle Druck bei eigeschalteter Belüftung bestimmt. Dazu wird das SBR-Becken für 2 min belüftet. Der Wert wird unter *DruckVorDos.* gespeichert.

z.B. DruckVorDos. 150 mbar

Nach der Bestimmung von *DruckVorDos.* startet die Dosierung. Die vorgegebene Laufzeit für die Dosierung wird nicht in einem Takt abgearbeitet. Die Laufzeit für die Dosierung wird in vier gleich lange Dosiertakte aufgeteilt. Nach jedem Dosiertakt wird der Füllstand im SBR-Becken überprüft. Dies geschieht wieder über die Belüftung des SBR-Beckens. Dieser Wert wird unter *DruckAkt.* abgelegt.

z.B. DruckVorDos. 150 mbar DruckAkt. 165 mbar

Änderung des Füllstandes/ Druckdifferenz 15 mbar bzw. cm

Die Dosierung endet, wenn

- die max. Druckdifferenz erreicht wurde. die Druckdifferenz nach dem Dosiertakt < oder = Delta WSP ist.
- Der Wert für Delta WSP wird unter dem Drucksensor vorgegeben.
- In der Regel wird ein Wert von 2 cm eingestellt.
- Ist die gemessene Druckdifferenz zwischen den Dosiertakten ≤
 WSP bedeutet dies, dass kein oder nur wenig Abwasser zudosiert wurde.
- Es war nicht genügend Abwasser im Pufferbecken vorhanden.

Ist die Dosierung abgeschlossen, wird die Differenz zwischen *DruckVorDos.* und dem *DruckAkt.* unter dem Wert *DruckCalc.* abgelegt.

c) <u>Belüftung</u>

Die Belüftungszeit 1 startet mit dem Beginn des Zyklus. Für die erste Stunde des Reinigungszyklus wird die Anlage in Abhängigkeit von dem eingestellten Wert *Freq./Zeit Bel.* und der Laufzeit *Verdicht. Min Ein* belüftet. Die Laufzeiten der Dosiertakte haben Vorrang vor der Belüftung.

Beispiel:	
Freq./Zeit Bel.	30 min
Verdicht. Min Ein	30 <u>%</u>
Einschaltzeit Verdichter	9 min EIN
Ausschaltzeit Verdichter	21 min AUS



Für die restliche Belüftungszeit (3,5h) wird das SBR-Becken in Abhängigkeit der im SBR- Becken vorhanden Wassertiefe belüftet.

Bei einer gemessen Druckdifferenz von 0 mbar wird für die Zeit *Verdicht. Min Ein* belüftet.



Bei der max. möglichen Druckdifferenz wird für die Zeit *Verdicht. Max. Ein* belüftet.

Die Laufzeiten für den Verdichter für Werte zwischen min. und max. Druckdifferenz werden interpoliert.

d) Schlammrückführung

Die Schlammrückführung wird vor Beginn der Sedimentationszeit für die Zeit *Schlamrückf. Ein* angesteuert.

e) Klarwasserabzug MP

Der Klarwasserabzug wird nach der Absetzphase und der Schlammrückführung durchgeführt.

Der Klarwasserabzug wird beendet, wenn:



- die max. Laufzeit Klarwasser abgelaufen ist.
- Die Druckerkennung keine Druckänderung (Wasserstand bleibt konstant) beim Klarwasserabzug erkennt.

f) <u>Klarwasserabzug ME</u>

Der Klarwasserabzug wird nach der Absetzphase und der Schlammrückführung durchgeführt. Der Klarwasserabzug endet, wenn die Zeit *Klarwasser EIN* abgelaufen ist.

Hat die Pumpe vor Ablauf des Klarwasserabzugs den min. Wasserstand erreicht, wird die Pumpe durch den angebauten Schwimmer abgeschaltet. Der Ausgang der Steuerung wird für den gesamten Klarwasserabzug beschaltet.

g) Hochwassermeldung BUBBLER MP und BUBBLER ME

Eine Überprüfung auf Hochwasser erfolgt nach Ablauf eines kompletten Reinigungszyklus. Vor dem Beginn des zweiten Zyklus erfolgt eine Wassertiefenbestimmung über die Belüftung des SBR-Beckens.

Dieser Wert wird unter DruckAkt. abgelegt.



Ist der Druckunterschied aus *DruckAkt.* und *DruckVorDos* > / = der max. Druckdifferenz (Differenz aus max. Wasserstand – min. Wasserstand – *Befüll Grenze*) wird ein Hochwasseralarm ausgelöst.

Die Anlage wechselt in den Absetzphase. Nach der Absetzphase wird erneut ein Klarwasserabzug durchgeführt.

7.2.4 Laufzeiten BUBBLER MP/ME

LufzCiten	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Laufzeiten anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.		
	Einwohner	Einwohnerzahl von 4 – 50 EW	
		Laufzeit für Dosierung	
Laufzeiten 1/3	Dosierung EIN	Die Laufzeit der Dosierung wird geviertelt. Zwischen den Dosiertakten wird die Ände- rung des Füllstandes im SBR- Becken ge- prüft.	
Einwohner 4 Dosierung EIN 12 min	min.WSP Reaktor	Min. Wasserstand im SBR- Becken	
Min. WSP Reaktor 90 cm Ma. WSP Reaktor 118 cm Freq. /Zeit Bel 30 min	max.WSP Reaktor	Max. Wasserstand im SBR- Becken	
Freq./Zeit Bel. 30 min Auswahl 11 Blättern	Freq/Zeit Bel.	Frequenzzeit für die Belüftung Die Frequenzzeit unterteilt eine Stunde in gleich große Teile, bei 30 min wird eine Stunde also in 2 x 30 min unterteilt. Bei 15 min wird eine Stunde in 4 x 15 min unter- teilt.	
Luizoiton 2/5 Verdicht. Max EIN 45 % Verdicht. Min EIN 20 % Schlammnf. EIN 1 min Klarwaser EIN 15 min Start Zyklus 00:00	Verdicht. max. EIN	Prozentuale max. Einschaltzeit für den Verdichter bei max. Wasserstand Bei einer Einschaltzeit von 45 % wird die Laufzeit aus der Frequenzzeit und der pro- zentualen Einschaltzeit errechnet z.B.: 30 min x 0,45 = 13,5 min Ein und 16,5 min Aus	
	Verdicht. min. EIN	Prozentuale min. Einschaltzeit für den Ver- dichter bei min Wasserstand und für die 1h des Reinigungszyklus. Berechnung der Laufzeit siehe Oben.	
	Schlammf. EIN	Laufzeit Schlammrückführung	
	Klarwasser EIN	Max. Laufzeit der Klarwasserpumpe	
	Start Reinigungs- zyklus	Startvorwahl für den Beginn des ersten Reinigungszyklus. Wird 00:00:00 eingestellt beginnt der Zyk- lus mit Beginn der Stromzufuhr. Wird eine Uhrzeit eingestellt, beginnt der Zyklus beim Erreichen der Uhrzeit.	

Laufzeiten 3/3 Zyklus Neustart	Zyklus Neustart	Der angefangene Zyklus wird unterbro- chen und mit der Dosierung anfangende
Auswahl It Blättern		neu gestartet.

7.2.5 Verlauf des Reinigungszyklus BUBBLER PLUS

Der BUBBLER PLUS reinigt das Abwasser in verschiedenen Reinigungsschritten, die zeitlich nacheinander ablaufen.

a) <u>Schritt 1: Belüftung (Belüftung 1 und 2)</u>

Die Länge der Belüftung ist abhängig

- Von der Zykluslänge
- Der Dauer der Absetzphase
- Der Dauer des Klarwasserabzugs
- Der Pegelmessung (Prüfung der Wasserstände)

Der Belüftungstakt "Belüftung 1" startet direkt mit Beginn des Reinigungszyklus. Die Dauer der Belüftungsphase 1 ist mit 1/3 der Gesamtbelüftungszeit festgelegt. Nach der "Belüftung 1" wird die Belüftungszeit "Belüftung 2" gestartet. Um eine höchstmögliche Qualität des Ablaufs zu erhalten, wird das Abwasser stärker belüftet. Die Dauer der Belüftungszeit 2 ist mit 2/3 der Gesamtbelüftungszeit festgelegt.

b) Schritt 2: Schlammrückführung

In Einkammeranlagen ist keine Schlammpumpe installiert. Es findet grundsätzlich keine Überschussschlammrückführung statt. Soll der Überschussschlamm in einen separaten Schlammspeicher verbracht werden, kann ein Mammutheber nachgerüstet werden.

In Mehrkammeranlagen findet vor dem Absetzen, am Ende der Belüftung 2, eine Schlammrückführung in die erste Kammer statt.

c) Schritt 3: Absetzen (Absetz- oder Sedimentationsphase)

Das SBR-Becken wird als kombiniertes Belebungs- und Nachklärbecken betrieben. Während der Absetzphase ist der Verdichter nicht in Betrieb. Der Belebtschlamm kann unter sedimentationsfreien Bedingungen sedimentieren. Im oberen Bereich entsteht eine Klarwasserzone und am Boden eine (Belebt-) Schlammschicht.

d) Schritt 4: Klarwasserabzug

Nach der Absetzphase wird das gereinigte Abwasser aus dem SBR-Becken in den Vorfluter abgegeben. Der Klarwasserabzug erfolgt durch einen Mammutheber oder alternativ eine elektrische Pumpe. Der Klarwasserabzug ist so ausgebildet, dass auftretender Schwimmschlamm nicht mit abgepumpt wird.

Anzahl der Reinigungszyklen

Pro Tag werden in der Regel 2 Zyklen durchgeführt. Alternativ können 1-4 Zyklen pro Tag ausgeführt werden.

Startzeit der Reinigungszyklen

Standardmäßig wird der erste Reinigungszyklus um 16:00 Uhr gestartet. Die weiteren Startzeiten ergeben sich aus der Anzahl der Zyklen.

Die Startzeiten können geändert werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die Absetzphase möglichst in Zufluss armen Zeiten einsetzt.

Pegelmessung oder Zulaufkontrolle

Für die Abwasserreinigung ist es erforderlich, dass das Abwasser eine bestimmte Zeit belüftet wird, bevor es in den Vorfluter abgegeben werden kann. Sollte während der Absetzphase eine größere Menge Abwasser zufließen, muss dies erkannt und der Reinigungszyklus verlängert werden.

Die Steuerung des BUBBLER PLUS erkennt, ob z.B. während der Absetzphase größere Mengen Abwasser zugelaufen sind. Dazu wird zu Beginn der Absetzphase im Führungsrohr für die Schlammrückführung der Gegendruck bestimmt und gespeichert.

Am Ende der Absetzphase, noch vor dem Klarwasserabzug wird der Gegendruck im Führungsrohr erneut bestimmt.

Übersteigt der Druck einen voreinstellbaren Sollwert wird der der Zyklus verlängert. Das Abwasser wird für eine weitere Stunde belüftet. Danach wird die Absetzphase erneut gestartet und der Klarwasserabzug durchgeführt.

Der folgende Zyklus wird in diesem Fall verkürzt, um wieder in den normalen Zyklenrhythmus zu gelangen.

<u>Hochwassermeldung</u>

Für die Prüfung auf Hochwasser wird eine "HW-Schwelle" in die Steuerung eingegeben. Zu Beginn eines Reinigungszyklus wird der Gegendruck (P-HW-Erkennung) über die Belüftung des SBR-Beckens gemessen. Dieser Wert wird im Speicher der Steuerung abgelegt. Nach dem Klarwasserabzug, bevor der neue Zyklus startet, erfolgt eine neue Gegendruckmessung (P-HW-Erkennung). Dieser Wert überschreibt den bisherigen Wert.

- P-HW-Erkennung neu + HW-Schwelle > P-HW Erkennung → Hochwasseralarm
- P-HW-Erkennung neu + HW-Schwelle ≤ P-HW Erkennung → Hochwasseralarm

Hochwassermeldung über separate Schwimmerschalter

Es können zwei separate Schwimmerschalter (IN 1 und IN 2) angeklemmt werden. Schwimmt ein Schwimmerschalter auf (Kontakt schließt) gibt die Steuerung einen Hochwasseralarm ab und der Zyklus springt in die Absetzphase mit anschließendem Klarwasserabzug. Ist der Kontakt des Schwimmerschalters nach dem Klarwasserabzug wieder geöffnet, wird der Hochwasseralarm automatisch quittiert. Die Anlage wartet nach dem Klarwasserabzug auf den

nächsten Zyklusbeginn.

Beispielzyklus BUBBLER PLUS

Eingestellte Werte im Menü Laufzeiten			
Laufzeiten 1/3	Laufzeiten 1/3	Zyklen	2 (2 Zyklen á 12 h)
	Zyklen 2 Start Zuklus 15:00	Startzeit	16:00 Uhr
	Belüftung 1 EIN 3 min	Belüftung 1 EIN	3 min
	Belüftung 2 EIN 8 min	Belüftung 1 AUS	7 min
	Auswahl I Blättern	Belüftung 2 EIN	8 min
Laufzeiten 2/3	Laufzeiten 2/3	Belüftung 2 AUS	12 min
	Belüftung 2 AUS 12 min Schlammrückf EIN 2 min	Schlammrückf. EIN	2 min
	Klarwasser EIN 10 min	Klarwasser EIN	10 min
	Pegelmessung EIN	Klarwassertyp	MP
	Auswahl I Blattern	Pegelmessung	EIN
Laufzeiten 3/3	Laufzeiten 3/3	Zyklus Neustart	
	Zyklus Neustart		
	J Auswahl JI Blättern		

Eingestellte Werte im Menü Drucksensor			
Laufzeiten 1/3	Druckparam. 1/3	Max. Druck	400 mbar
	Max. Druck 400 mbar Min. Druck 5 mbar Änderung WSP 6 mbar	Min. Druck	5 mbar
		Änderung WSP	6 mbar
	NW Schwelle 20 mbar	HW Schwelle	20 mbar
	• Auswani • F blattern	NW Schwelle	20 mbar
Laufzeiten 2/3	Druckparam. 2/3	P HW-Erkennung	150* mbar
Proversementing 150 mbar Proverse 5 mbar	P v. Absetzen	160* mbar	
	r II. Absetzen Ginbar	P n. Absetzen	162* mbar
	J Auswahl It Blättern		

*gemessene Werte

Feste, nicht veränderliche Werte

- Dauer Pegelmessung 2 min
- Absetzphase 88 min

Dauer der Belüftungsphase 1+2

Dauer der Belüftungsphase 1+2

= Zykluslänge – Absetzphase – Pegelmessung – Schlammrückf. – KW-Abzug

- = 720 min 88 min 2 min 2 min 10 min
- = 618 min

Dauer Belüftung 1 (1/3 der gesamten Belüftungsphase) = 206 min Dauer Belüftung 2 (2/3 der gesamten Belüftungsphase) = 412 min

Zyklusverlauf des Beispielzyklus /Pegelmessung

- Schritt 1: Pegelmessung HW-Erkennung Der Zyklus beginnt mit der Pegelmessung (Dauer 2 min).
 Für die Pegelmessung wird das SBR-Becken belüftet. Der gemessene Gegendruck wird unter "P HW-Erkennung" abgespeichert.
 Beispiel Messergebnis 150 mbar
- Schritt 2: Belüftungsphase
 Das SBR-Becken wird für ca. 206 min mit den Laufzeiten "Belüftung 1 EIN" für 3 min und den Pausenzeiten "Belüftung 1 AUS" 7 min belüftet. Nach Ablauf der Belüftungszeit 1 wird das SBR-Becken für die "Belüftung 2 EIN" für 8 min und den Pausenzeiten "Belüftung 2 AUS" 12 min belüftet
- Schritt 3: Pegelmessung (Ermittlung "P v. Absetzen")
 Für die zweite Pegelmessung wird das Führungsrohr für die Fäkalschlammabfuhr erneut belüftet. Der gemessene Gegendruck wird unter "P v. Absetzen" abgespeichert.

Beispiel Messergebnis "P v. Absetzen" 160 mbar

- Schritt 4: Absetzphase
 Der Belebtschlamm kann sich während der Absetzphase (Dauer 88 min) absetzen.
- Schritt 5: Pegelmessung (Ermittlung "P n. Absetzen")
 Für die dritte Pegelmessung wird das Führungsrohr für die Fäkalschlammabfuhr wieder belüftet. Der gemessene Gegendruck wird unter "P n. Absetzen Erkennung" abgespeichert.

Beispiel Messergebnis "P n. Absetzen" 162 mbar

 Schritt 6: Auswertung der Pegelmessung
 Es wird geprüft: "P n. Absetzen" ≤ "P v. Absetzen" + "Änderung WSP" → Klarwasserabzug "P n. Absetzen" > "P v. Absetzen" + "Änderung WSP" → Zyklus wird verlängert

Ergebnis am vorhergehenden Beispiel:

162 mbar < 160 mbar + 6 mbar → Es erfolgt ein Klarwasserabzug ("Änderung WSP" = voreingestellter Wert).

- Schritt 7: Klarwasserabzug
 Die Pegelmessung hat ergeben, dass der KW-Abzug erfolgen kann. Der Ausgang für die Klarwasserpumpe wird für 10 min angesteuert.
- Schritt 8: = Schritt 1
 Der Zyklus beginnt mit der Pegelmessung (Dauer 2 min).

Für die Pegelmessung wird das SBR-Becken belüftet. Der gemessene Gegendruck wird unter "P HW-Erkennung" abgespeichert. Der neue Wert überschreibt den alten Wert.

Beispiel Messergebnis 149 mbar

Prüfung auf Hochwasser im Beispielzyklus

Mit dem Beginn des neuen Zyklus wird ein neuer Wert für die HW-Erkennung ermittelt. Dieser neue Wert wird mit dem Wert des vorangegangenen Zyklus verglichen:

- "P HW-Erkennung" "HW-Schwelle" ≤ "P HW-Erkennung (neu)"
 → Start neuer Zyklus
- "P HW-Erkennung" "HW-Schwelle" > "P HW-Erkennung (neu)"
 → Hochwasseralarm

Ergebnis lt. Beispiel:Messergebnis "P HW-Erkennung (alt)"150 mbar"HW Schwelle"20 mbarMessergebnis "HW-Erkennung (neu)"149 mbar150 mbar - 20 mbar < 149 mbar → Es beginnt ein neuer Zyklus.</td>

Wird ein Hochwasseralarm ausgelöst geht die Anlage in die Absetzphase und führt anschließend einen Klarwasserabzug durch. Wurde der Hochwasserzustand abgearbeitet beginnt der nächste Zyklus. Dieser wird um die Dauer "Absetzphase" + "KW-abzug" verkürzt.

Prüfung auf Wasserabfall im Beispielzyklus

Die Prüfung auf Wasserabfall ist während des gesamten Reinigungszyklus aktiv. Der Druck für die "HW Erkennung" wird auch als Referenzwert für den Wasseranfall herangezogen. Es wird geprüft, ob der Druck während der Belüftung so weit abfällt, dass die Differenz aus

"P HW-Erkennung" – "NW-Schwelle" unterschritten wird.

7.2.6 Laufzeiten BUBBLER PLUS

Aktiver Steuerungstyp BUBBLER PLUS		
Leufzeiten (Allen) (200) (1) (200) (1) (200) (1) (200) (1) (200) (1) (200) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Laufzeiten anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.	
	Zyklen	Anzahl der täglichen Reinigungszyklen. Möglich sind: -1 Zyklus á 24 h - 3 Zyklen á 8 h -2 Zyklen á 12 h - 4 Zyklen á 6 h
Laufzeiten 1/3 Zyklen 2 Start Zyklus 16:00 Belüftung 1 EIN 3 min Belüftung 1 AUS 7 min Belüftung 2 EIN 8 min 1 J Auswahl 1 €I €IEttern	Startzeit	Uhrzeit, ab der der erste Reinigungszyk- lus beginnt (hier 16:00 Uhr). Die weiteren Zyklen werden gleichmäßig über 24 h verteilt.
	Belüftung 1 EIN	Einschalttakt Verdichter für die Belüf- tungszeit 1
	Belüftung 1 AUS	Ausschalttakt Verdichter für die Belüf- tungszeit 1
	Belüftung 2 EIN	Einschalttakt Verdichter für die Belüf- tungszeit 2
Laufzeiten 2/3 Belüftung 2 AUS 12 min Schlammrückf. EIN 2 min Klarwasserty ID min Rlarwasserty MP Pegelmessung EIN J Auswahl II Blättern	Belüftung 2 AUS	Ausschalttakt Verdichter für die Belüf- tungszeit 2
	Schlammrückf. EIN	Laufzeit Schlammrückführung Ist keine Schlammrückführung verbaut (Ventil + Luftheber) erscheint der Text "Schlamnicht benutzt".
	Klarwasser EIN Klarwasser Typ	Dauer des Klarwasserabzugs. Auswahl zwischen Luftheber (MP) und elektr. Pumpe (EP)
	Pegelmessung EIN	Die Pegelmessung kann EIN/AUS ge- schaltet werden.
Laufzeiten 3/3 Zyklus Neustart J Auswahl II Blättern	Zyklus Neustart	Es öffnet sich ein Fenster zum Zyklus Neustart. Durch Bestätigen mit der <ok>- Taste kann der Reinigungszyklus wird neu gestartet werden.</ok>

7.3 Testlauf

Aktiver Steue- rungstyp	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Testlauf 1200 Auswahl Auswahl 1 Blättern	Mit den ▲▼-Tasten das B Durch Bestätigen mit der	Bild für den Testlauf anwählen. OK -Taste öffnet sich das Fenster.
I 0 mbar II 0 mA I Dosierung I Klarwasser I Verdichter I Schlammrückf. I Belüftung I I till blittern	 Mit der OK-Taste wird der Testlauf gestartet. Alle Aggregate we den für 20 sec in der folgenden Reihenfolge angesteuert: Klarwasserabzug Belüftung Schlammrückführung Dosierung Der Verdichter wird, wenn er für den Ausgang erforderlich ist m angesteuert. der Überschriftenzeile werden der Systemdruck und di Stromaufnahmen angezeigt. Der Testlauf kann durch Drücken der ▲▼-Tasten abgebroche werden 	



Beim Testlauf werden keine Fehlermeldungen ausgegeben. Der Testlauf kann bei der Fehlersuche unterstützen und dient zur Prüfung, ob alle Ausgänge richtig auf die Steuerung gelegt wurden.

Der Testlauf ist zur visuellen Prüfung, ob alle Ausgänge schalten und ob die Stromaufnahmen und Drücke in Ordnung sind.

7.4 Handbetrieb

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Handbetrieb	Mit den ▲▼-Tasten das E Durch Bestätigen mit der	ild für den Handbetrieb anwählen. OK -Taste öffnet sich das Fenster.
O mbar ! O mA ! Dosierung Klarwasser Verdichter Schlammrückf. Belüftung EIN I BEttern	 Mit den ▲▼-Tasten kann das entsprechende Aggregat ausgewäh werden. Durch Bestätigen mit der OK-Taste wird das Aggregat ein- bz ausgeschaltet. Der Verdichter kann nicht gewählt werden. Er wird zu den erfor derlichen Ausgängen z.B. Schlammrückführung zugeschaltet. 	



Beim Handbetrieb werden keine Fehlermeldungen ausgegeben. Der Handbetrieb kann bei der Fehlersuche unterstützen und dient zur Prüfung, ob alle Ausgänge richtig auf die Steuerung gelegt wurden.

Der Handbetrieb ist zur visuellen Prüfung, ob alle Ausgänge schalten und ob die Stromaufnahmen und Drücke in Ordnung sind.

7.5 Drucksensor

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EP	
Drucksensor	Mit den ▲▼-Ta Durch Bestätig	asten das Bild für den Drucksensor anwählen. gen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Drucksensor Max. Druck 400 mbar Min. Druck 5 mbar	Max. Druck Wird der Druck überschritten wird der Alarm Über druck ausgelöst.	
J Auswahl JI Blättern	Min. Druck	Wird der Druck unterschritten wird der Alarm Un- terdruck ausgelöst.

Aktiver Steuerungsty	BUBBLER MP P BUBBLER ME	
Drucksensor	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für den Drucksensor anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.	
Drudsparam. 1/3 Befull Grenze Scm Frew/Zeit Bel. 30min	Befüll Grenze	Das SBR- Becken kann bis +/- der Befüll Grenze vom eingegebenen max. Wasser- stand aufgefüllt werden. Wird der Wert erhöht, wird das SBR-Becken weniger hoch aufgefüllt.
	Freq/Zeit Bel.	Frequenzvorgabe für die Belüftung. Mit diesem Wert und den prozentualen Lauf- zeiten werden die Pausen und Laufzeiten berechnet. Beispiel Freq/Zeit Bel. 10 min Verdicht. min EIN 20 % Errechnete Lauf- und Pausenzeit: 2 min Ein, 8 min Aus
	Verdicht. max. Ein	Prozentuale max. Einschaltzeit für den Ver- dichter.
Verdicht.Min EIN 20 % Delta WSP 5mbar J Auswahl 11 BEttern	Verdicht. min. Ein	Prozentuale min. Einschaltzeit für den Ver- dichter.
Jaswahi J Bistern	Delta WSP	Minimale Änderung des Wasserstandes im SBR- Becken nach der Dosierung. Ändert sich der Wasserstand nach dem Do- siertakt oder einem Takt des Klarwasserab- zuges nicht um diesen Wert, wird die Dosie- rung beendet. Wird der Wert erhöht , muss mehr Wasser während eine Dosiertaktes zudosiert wer- den, damit der nächste Dosiertakt startet. Wird der Wert verringert , muss weniger Wasser während eine Dosiertaktes zudosiert werden, damit der nächste Dosiertakt star- tet.

Druckparam. 2/3 DruckVorDos 120 mbar DruckAkt. 130 mbar DruckCalc. 10 mbar Max. Druck 400 mbar Min. Druck 5 mbar J Auswahl I BEttern	DruckVorDos DruckAkt.	Der gemessene Druck vor der Dosierung. Bevor die Dosierung startet, wird der Ver- dichter in Betrieb genommen und der <i>Druck-</i> <i>VorDos.</i> Gewöhnlicherweise findet dies beim min. Wasserstand statt. Der gemessene Druck nach den Dosiertak- ton
	DruckCalc.	(Errechneter Wert) Nach dem Ende der Dosierung wird die Dif- ferenz aus und dem aktuellen Druck dem <i>DruckVorDos</i> gebildet und hier angezeigt. Hier 130 mbar – 120 mbar = 10 mbar
	Min.WSP Reaktor	Min. Wasserstand SBR- Becken.
	Max.WSP Reaktor	Max. Wasserstand SBR- Becken.
Druckopreim 9/6 Min.WSP Reaktor 90 cm Max.WSP Reaktor 120 cm KW-AbschaltZeit 120 s KW-Absch.Druck 1 mbar J. Auswehl \$1 Bilittern	KW-Abschalt.Zeit	Abschaltzeit für den KW-Abzug für das auto- matische Abschalten des KW-Abzuges wäh- rend der Laufzeit Klarwasser ein. Die Zeit, während der Druck beim Klarwas- serabzug in dem vorgegebenen Grenzwert für <i>KW-Absch. Druck</i> konstant bleiben muss. Wird der Wert erhöht, schaltet die Drucker- kennung den KW-Abzug später ab.
	KW-Absch. Druck	Max. Druckschwankung für das automati- sche Abschalten des KW-Abzuges während der Laufzeit Klarwasser ein. Wird der Wert erhöht, schaltet die Drucker- kennung den KW-Abzug später ab.
Aktiver BUBBLER ME Steuerungstyp		
Drucksetreinn 8/3 Min.WSP Reaktor 90 cm Max. WSP Reaktor 120 cm	Beim Steuerungsty Abschalt.Zeit und K	p BUBBLER ME gibt es die Parameter <i>KW-</i> <i>W-Absch. Druck</i> nicht.
J Auswahl \$1 Blättern	 Der Klarwasseradzug erfolgt für die Zeit Klarwasser Ein. Der Ausgang wird für die gesamte Zeit beschaltet, also auch wer der Schwimmer an der Pumpe die Pumpe abgeschaltet hat. 	

Aktiver BUBBLER PLUS Steuerungstyp		
Drucksensor	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für den Drucksensor anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.	
Druckparam. 1/3 Max, Druck 400 mbar Min. Druck 5 mbar Änderung WSP 6 mbar HW Schwelle 20 mbar' J Auswahl 11 BEttern	Max. Druck	Wird der eingestellte Wert überschritten wird der Alarm <i>Überdruck</i> ausgelöst.
	Min. Druck	Wird der eingestellte Wert unterschritten wird der Alarm <i>Unterdruck</i> ausgelöst.
	Änderung WSP	Die zulässige Änderung des Wasserstandes (Gegendruck) während der Absetzphase.
	HW Schwelle	Toleranzschwelle für die Hochwasserüber- wachung.
	NW Schwelle	Fällt der Druck während des Zyklus unter den gemessenen Wert <i>P-HW-Erkennung</i> ab- züglich der <i>NW-Schwelle</i> erfolgt ein Alarm <i>Wasserabfall</i> .
Druckparam. 2/3 P HW-Erkennung 150 mbar P v. Absetzen 5 mbar P n. Absetzen 6 mbar	P HW Erkennung	Druck für die Hochwasserüberwachung. Wird zu Beginn des Zyklus ermittelt.
	P v. Absetzen	Druck vor der Absetzphase.
J Auswahl 11 Blättern	P n. Absetzen	Druck nach der Absetzphase (vor dem Klar- wasserabzug).

Aktiver Steuerungsty	BUBBLER MP BUBBLER ME P BUBBLER PLUS
Schwimmer Schwimmer Lauswahl	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Schwimmer anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Schwimmer Hochwassermeld.1 AUS Hochwassermeld.2 AUS Hochwassermeld.1 J Auswohl I BEstern	 In den ersten beiden Zeilen wird der Zustand der Schwimmschalter angezeigt. In den unteren beiden Zeilen können Schwimmschalter aktiviert oder deaktiviert werden. Ein Hochwassermelder gehören nicht zum Standard Techniksatz BUBBLER MP oder ME. Er kann aber nachgerüstet werden und muss dann in diesem Fenster aktiviert werden. Beim BUBBLER MP und ME wird sofort ein Hochwasseralarm ausgelöst. Die Anlage arbeitet normal in ihrem Zyklus weiter.
Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EP
Schwimmer	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für die Schwimmer anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Schwimmer Max. Wasserstand AUS Hochwassermelder AUS Max. Wasserstand Hochwassermelder Auswohl I BBittern	In den ersten beiden Zeilen wird der Zustand der Schwimmschal- ter angezeigt. In den unteren beiden Zeilen können Schwimmschalter aktiviert oder deaktiviert werden. Ein Hochwassermelder gehören nicht zum Standard Techniksatz BUBBLER Der Schwimmer für den max. Wasserstand (max. Befüllung des
	SBR- Beckens bei der Dosierung) muss immer aktiviert sein!

7.7 Fehlerspeicher / Ereignisprotokoll

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EPBUBBLER MEBUBBLER MPBUBBLER PLUS	
Fehlerspeicher	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für den Fehlerspeicher anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.	
Ercifnisproto. Unterdruck P T Hochwasser Anlage gestartet & E- Auswohl & Belttern	Es werden hier maximal 2000 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Mit den ▲▼-Tasten kann zwischen den Fehlermeldungen geblät- tert werden. Durch Bestätigen mit der OK -Taste kann der Fehler geöffnet wer- den.	
\land	Zum Verlassen des Menüs muss die ▼- Taste für ca. 3 s ge- drückt gehalten werden.	
	OK-Taste	
Hochwesser DIAI 2019/08/31 15:14 Belüftung 2 Nach 00:24:33 1D14 Druck: Ombar Strom: Ombar Beenden IT BlEttern	 Es wird ein neues Fenster geöffnet mit Informationen zum Datum und Uhrzeit des Fehlers. wann im Zyklus der Fehler aufgetreten ist. welchen Systemdruck zum Zeitpunkt des Fehlers herrschte. über den Strom zum Zeitpunkt des Fehlers. 	
	▲▼-Taste	
Hochwasser DIAI T1.1: T1.2: T1.3: T1.4: Z1.5: Hochwassermeld.1 Hochwassermeld.2 Hochwassermeld.2 J Beenden If Bilittern	welches Relais geschaltet waren.über den Zustand von Schwimmschaltern.	

7.8 Netzausfallspeicher

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EPBUBBLER MEBUBBLER MPBUBBLER PLUS
Netzausfolisp.	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für den Netzausfallspeicher anwäh- len. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Netzausfallspeich. Netzausfall © T Netzausfall Netzausfall @ E+ J Ausswahl 1 Bistern	Es werden hier maximal 2000 Netzausfälle mit Datum und Uhrzeit angezeigt. Mit der ⊠ oder ⊠- Taste kann zwischen den Fehlermeldungen ge- blättert werden. Durch Bestätigen mit der <ok>- Taste kann der Fehler geöffnet werden. Zum Verlassen des Menüs muss die ▼- Taste für ca. 3 s ge- drückt gehalten werden.</ok>
Netzour/all I 2019/08/31 15:14 KW-Abrug ID4 Druck: Ombar Strom: OmA J Boenden If Blättern	 OK-Taste Es wird ein neues Fenster geöffnet mit Informationen zum Datum und Uhrzeit des Fehlers. wann im Zyklus der Fehler aufgetreten ist. welchen Systemdruck zum Zeitpunkt des Fehlers herrschte. über den Strom zum Zeitpunkt des Fehlers.
Notzensfelil T.1.1: T1.2: T.3: T1.4: Z1.5: Intervention Hochwassermeld.1 Intervention Hochwassermeld.2 Intervention	welches Relais geschaltet waren.Über den Zustand von Schwimmschaltern.

7.8.1 Löschen Netzausfallspeicher

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Ereignisse lössken.	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für Durch Bestätigen mit der OK -Tas	<i>Netzausfall löschen</i> anwählen. ste öffnet sich das Fenster.
Ereignisse löschen J Löschen I T giättern	Mit dem Achtungszeichen wird nochmals angezeigt, dass der Speicher gelöscht werden kann. Durch Bestätigen mit der OK -Taste wird der Speicher gelöscht.	
Freignisse gelös.	Der Fehlerspeicher ist gelöscht. Mit den ▲▼-Tasten kann die Eb	ene verlassen werden.

7.9 Betriebstagebuch

Aktiver	BUBBLER EP	BUBBLER ME
Steuerungstyp	BUBBLER MP	BUBBLER PLUS
Betriebstagebuch	Mit den ▲▼-Tasten da: Durch Bestätigen mit d	s Bild für das Betriebstagebuch anwählen. er OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Batriebstergebuch Dosierpumpe Belüftung Verdichter	Hier können die Betriel gerufen werden.	osstunden über 52 KW für dir Aggregate ab-
Schlammrückf.	Mit den A V - lasten wird das Aggregat angewahlt.	
J Auswahl II Blättern	Mit der OK -Taste öffnet öffnet sich das Fenster.	

7.9.1 Betriebsstunden löschen

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Betriebst lösch.	Mit den ▲▼-Tasten das len. Durch Bestätigen mit der	Bild für <i>Betriebsstunden löschen</i> anwäh [.] • OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Betriebst. löschen J Löschen I T Blättern	Mit dem Achtungszeiche Speicher gelöscht werde Durch Bestätigen mit der	en wird nochmals angezeigt, dass de n kann. • OK -Taste wird der Speicher gelöscht.
Betriebst- gelöschet	Die Betriebsstunden der Mit den ▲▼-Tasten kann	Aggregate sind gelöscht. I die Ebene verlassen werden.

Achtung! Die Betriebsstun

Die Betriebsstunden aller Aggregate werden gelöscht. Das Löschen der Betriebsstunden einzelner Aggregate ist nur mit dem Wi-Fi Bedientool möglich (s.u.).

7.10 Wartungsintervall

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EPBUBBLER MEBUBBLER MPBUBBLER PLUS
Wartungsinterv.	Mit den ▲▼-Tasten das Bild für den Wartungsintervall anwählen. Durch Bestätigen mit der OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Wentungsinterv. Alarmaktiv Nein Reset Inaktiv JAuswahl 11 Bibitorn	Mit den ▲▼-Tasten Alarm aktiv auswählen. Mit der OK -Taste bestätigen und mit den ▲▼-Tasten den War- tungsintervall aktivieren (nein auf ja umstellen).
Wertungfintervy Alarm aktiv Ja Reset 02.03.2020	Bei Aktivierung des Wartungsintervalls erscheint im unteren Be- reich des Bildschirms der nächste Wartungstermin. Ist die Wartung durchgeführt, kann man durch <i>Ausfall Reset</i> die Wartung bestätigen. Der nächste Wartungstermin wird automa-
	tisch berechnet.

7.11 Akustischer Alarm

Aktiver Steuerungstyp	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Akust. Alarm	Mit den ▲▼-Tasten das Durch Bestätigen mit de	Bild für den akustischen Alarm anwählen. r OK -Taste öffnet sich das Fenster.
Akust. Alarm Status Aus II Bisttern	Mit den ▲▼-Tasten das Mit der OK -Taste die Aus	das Icon <i>Ton Ein</i> oder <i>Ton aus</i> anwählen. wahl bestätigen.

7.12 Verlassen der Menüebene "Wartung"

Aktiver	BUBBLER EP	BUBBLER ME
Steuerungstyp	BUBBLER MP	BUBBLER PLUS
Huswahl T4blättern	Mit den ▲▼-Tasten da Durch Bestätigen mit dienebene 2.	as Bild für <i>Menüebene verlassen</i> anwählen. der OK -Taste gelangen Sie zurück zur Be-

8 **Integriertes Wi-Fi Bedientool**

Die Steuerungen besitzen ein Wi-Fi Modul mit integriertem Webserver. Die Bedienung der Steuerung kann mit jedem WLAN-fähigen Gerät Smartphone, Tablet, PC etc. durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass sich das Gerät in Reichweite des Wi-Fi Signals befindet. Das Bedientool oder Bedienprogramm ist als Webseite auf der Steuerung hinterlegt. Über die Web-Seite ist die Bedienung der Steuerung möglich. Es werden die Betriebszustände und Alarmmeldungen angezeigt und die Änderung von Laufzeiten, Grenzwerten und anderen Parametern ist möglich.

8.1 Aufrufen des Wi-Fi Bedientools





- 1. Auf dem Endgerät (Smartphone, Tablett, Laptop etc.) die Einstellungen aufrufen.
- Drahtlos Netzwerke oder WLAN aufrufen. 2.
- 3. Es wird eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Netzwerken angezeigt
- 4. WLAN-Netzwerk "ATBcontrol-xxxxxx" auswählen
- 5. WLAN-Password eingeben (Seriennummer der Steuerung)
- Auf dem Endgerät einen Webbrowser öffnen 6.
- 7. Im Webbrowser die IP-Adresse 192.168.117.1 eingeben (www. ist nicht erforderlich)
- 8. Das Wi-Fi Bedientool wird geladen.

Es sind zwei Benutzerebenen auswählbar:

- Benutzer ohne Passwortschutz a)
- b) Service – mit ATB-Passwort auswälbar

nicht auf das Internet zugreifen Möchten Sie zu einem anderen

Netzwerk wechseln?

ABBRECHEN



Das aktuelle WLAN-Netzwerk kann Gewöhnlich gibt es einen Hinweis, dass die gewählte Verbindung keinen Internetzugang hat und ob zu einem anderen Netzwerk gewechselt werden WECHSELN soll. Diese Meldung mit "Abbrechen" bestätigen.

8.2 Startseite (Homebildschirm)

Ist das Bedientool kkacontrol geladen öffnet sich die Startseite mit einer Übersicht über alle Funktionen.

Die Darstellung des kkacontrol Bedientools passt sich an die Größe des Displays des mit der Steuerung verbundenen Endgerätes (Smartphone, Tablett etc.) an.

Die jeweiligen Menüs können durch Auswahl geöffnet werden.

Dahi Beshelen Anishi Qesenik Lenenichen Aplen Bile 37 Advanzelikim Hone X +	
(e) → O' Q' Q	995 ····⊡ ☆ Q. Sumen MA (D. 42) Ξ
≡ Home	Q
Anlagenübersicht Get infernationen über den aktuellen Zustand der Aklage und über einige Einstellungen.	Handbetrieb Handbetrieb
O Betriebsstunden Zeigt die Gesamt , Relais , Wentle - Retriebastunden und Werte für Zähler.	Periodische Betriebsstunden Zwigt die Gesamt , Relae , Ventle- Betrobsstunden und Worte für Zähler indenhab eines ausgesahlten Zeitraums an.
Ereignisprotokoll Die aktuelsten Ereignisse in der Steuerung anneigen.	Programmeinstellungen ändern Andern des Reinigungsprogramme oder der gewünschten Einwohnerzahl.
Grenzwerte für Druck und Stromaufnahmen Jedem der Geraten für Druck- und Stromaufnahmen.	Schwimmschalter Der Schatzastand von Schwimmschaltem wird angezeigt. Schwimmer körnem aktiviert und deuktiviert werden.
FW & ASW Aktualisierung Internationen siz aktuellen FW / ASW Version und die Möglichkeit zum Hochliden von ASW-Paketen.	Wartungsinterval Proten und Andern der Anzeit der Tage bis zur nächstein Wartung.
Cashlock Uberprüfen Sie der verbleibenden Tage bis zum Cashlock oder geben Sie eine PDI ein um die Steuerung zu entsperren.	Laufzeiten ändern Die Deur einzelner Programmschritte kann gesindert werden.
Retzwerk Einstellungen Engele SMTP Server, Wirft und GM Einstellungen.	Einstellungen Möglehleit zur Andrung der Grundeinstellungen der Steierung z.B. PBI, Zeit, Sprache.



Drücken Sie neben Home auf die Schaltfläche ≡. Es öffnet sich eine Liste mit allen Menüfunktionen. Auch hier erhält man nach Auswahl Zugang zum Menü.

Innerhalb der einzelnen Menüs kann durch Drü-

cken der Schaltfläche ≡ auf die Liste zurückgekehrt und ein neues Menü ausgewählt werden. Eine ausführliche Anleitung für das Bedientool kkacontrol können Sie separat erhalten.

9 Fehlermeldungen

Fehler	Bedeutung	Maßnahme
Aktiver Steue- rungstyp	BUBBLER EP	
Hochwasser D1	Im Behälter wurde ein unzuläs- sig hoher Wasserstand erkannt.	 Ablauf prüfen Wasserstand im Behälter prüfen Schwimmschalter für max. Wasser- stand (IN1) prüfen Optionalen Schwimmschalter Hochwassermelder (IN2) prüfen
Aktiver Steue- rungstyp	BUBBLER ME	
Hochwasser	Nach dem Klarwasserabzug wurde im Behälter ein unzuläs- sig hoher Wasserstand erkannt.	 Ablauf prüfen Wasserstand im Behälter prüfen
Aktiver Steue- rungstyp	BUBBLER MP BUBBLER ME	BUBBLER PLUS
Hochwasser D1	Im Behälter wurde ein unzuläs- sig hoher Wasserstand erkannt.	 Ablauf prüfen Wasserstand im Behälter prüfen Schwimmschalter in IN1 prüfen
Hochwasser D2	Im Behälter wurde ein unzuläs- sig hoher Wasserstand erkannt.	 Ablauf prüfen Wasserstand im Behälter prüfen Schwimmschalter IN2 prüfen
Aktiver Steue- rungstyp	BUBBLER EP BUBBLER MP	BUBBLER ME BUBBLER PLUS
Strom zu hoch	Ein Aggregat hat zu viel Strom aufgenommen.	Im Handbetrieb Stromaufnahme prüfen und evtl. anpassen.
Unterstrom	Ein Aggregat nimmt zu wenig Strom auf.	Im Handbetrieb Stromaufnahme prüfen und evtl. anpassen.

Überdruck	Der Verdichter arbeitet gegen ei- nen zu hohen Gegendruck. Ein Ventil öffnet nicht	In den Fehlerspeicher schauen, wann der Fehler aufgetreten ist und welcher Aus- gang mit dem Verdichter geschaltet war. Verdichter und Ventile im Handbetrieb einschalten.
		Schlammrückführung + Verdichter Belüftung + Verdichter Dosierung + Verdichter Klarwasserabzug + Verdichter (nur beim BUBBLER MP)
	Membranschlauchbelüfter sind gealtert. Der Gegendruck im System ist gestiegen.	Gegendruck prüfen. Sitz der Ventile prüfen. Evtl. sind die Membranschlauchbelüfter
Unterdruck	Der Verdichter baut einen zu ge- ringen Druck auf. Der Verdichter ist vermutlich de- fekt. Zusätzlich kann die Fehler- meldung Unterstrom auftreten.	zu tauschen Verdichter und ein Ventil (z.B. Belüftung) im Handbetrieb einschalten. Die Funktion des Verdichters prüfen.
Sicherung de- fekt	Die Feinsicherung für die Aus- gänge der Steuerung ist defekt	Die Feinsicherung tauschen.
Service-Alarm	Die Wartung ist fällig	Wartungstermin im Menü anpassen.

10 Klemmenbelegung

10.1 BUBBLER MP



ATB WATER GmbH, Südstraße 2, D-32457 Porta Westfalica, www.atbwater.de / Art.-Nr.: 9060 0360 / Stand: 06.02.2024 / Seite 47 von 56



10.3 BUBBLER PLUS MP Einkammeranlagen

Einkammer-Einbehälter-Anlage, Mammutheber für den Klarwasserabzug



10.4 BUBBLER PLUS EP Einkammeranlagen

Einkammer-Einbehälter-Anlage, elektr. Pumpe für den Klarwasserabzug



ATB WATER GmbH, Südstraße 2, D-32457 Porta Westfalica, www.atbwater.de / Art.-Nr.: 9060 0360 / Stand: 06.02.2024 / Seite 50 von 56

10.5 BUBBLER PLUS MP Mehrkammeranlagen

Mammutheber für den Klarwasserabzug



10.6 BUBBLER PLUS EP Mehrkammeranlagen

Elektrische Pumpe für den Klarwasserabzug



11 Laufzeitentabellen

11.1 BUBBLER MP und BUBBLER EP ab 01/2010

EW	Dosierung EIN	Freq/Zeit Bel. %	Verdicht. max. EIN	Verdicht. min. EIN	Schlamm- rückf. Ein EIN min	Klarwas- ser EIN
	min	,	%	%		
						min
4	12	30	45	20	1	25
6	12	30	45	20	2	25
8	12	30	45	20	2	25
10	12	30	50	20	3	30
12	12	30	50	20	3	30
14	12	30	50	20	4	30
16	12	30	50	25	4	30
18	15	30	60	25	5	30
20	15	30	60	25	5	30
22	15	30	60	25	6	30
24	15	30	60	25	6	30

Start Schlammrückführung 30 d

11.2 BUBBLER PLUS

EW	Startzeit	Belüft	tung 1	Belüftung 2		Schlammrückführung	Klarwasser
		EIN [min]	AUS [min]	EIN [min]	AUS [min]	EIN [min]	EIN [min]
4	16:00	3	7	8	12	2	10
6	16:00	5	5	12	8	2	15
8	16:00	5	5	14	6	2	20
10	16:00	5	5	10	10	3	20
12	16:00	6	4	12	8	3	25
14	16:00	6	4	14	6	3	30
16	16:00	10	20	30	10	3	30
18	16:00	10	20	11	9	4	30
20	16:00	10	20	12	8	4	30
22	16:00	15	15	40	20	4	30
24	16:00	15	15	40	20	5	30
26	16:00	15	15	42	18	5	30
28	16:00	20	10	45	15	5	30
30	16:00	20	10	45	15	5	30
32	16:00	20	10	45	15	5	30
34	16:00	10	20	17	13	6	30
36	16:00	10	20	40	20	6	30
38	16:00	15	15	40	20	6	30
40	16:00	15	15	42	18	6	30
42	16:00	20	10	42	18	6	30
44	16:00	20	10	45	15	6	30
46	16:00	20	10	50	10	6	30

12 EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller:	ATB WATER GmbH Südstr. 2 D-32457 Porta Westfalica		
erklärt hiermit, dass das nachstehend beschriebene Produkt:	Ecocontrol		
die Anforderungen folgender EG- Richtlinien erfüllt:	2014/30/EU	EMV-Richtlinie	
	2014/35/EU	Niederspannungsricht- linie	

Angewendete harmonisierte Normen:

DIN EN 61000-6-1 und -6-3	Elektromagnetische Verträglichkeit - Fach- grundnormen
DIN EN 61000-3-2	Grenzwerte

Konstruktive Änderungen, die Auswirkungen auf die in der Betriebsanleitung angegebenen technischen Daten und den bestimmungsgemäßen Gebrauch haben, machen diese Konformitätserklärung ungültig!

Porta Westfalica, den 03.07.2023

U- G Murat Ceylen (Geschäftsführer)





ATB WATER GmbH, Südstraße 2, D-32457 Porta Westfalica, www.atbwater.com Art.-Nr.: 9060 0360 / Stand: 06.02.2024