

## Hinweise zur Nachrüstung des AQUAmax® BASIC mit neuer Probenahmeeinrichtung (lieferbar ab Juli 2006)

Wird der AQUAmax BASIC mit der neuen Probenahmeeinrichtung nachgerüstet, müssen die beiden im folgenden aufgeführten Maßnahmen durchgeführt werden.  
Der Zeitaufwand hierfür beträgt ca. 10 Minuten.

1. Verschließen des Abgangs für die Probenahme mit dem mitgelieferten Gewindestopfen.

Um die Winkeltülle herausdrehen zu können, kürzen Sie diese mit einem scharfen Messer o.ä.



### Ausnahme:

Wenn in den Ablaufschlauch eine Rückschlagklappe eingebaut ist darf der Probenahmeabgang nicht verschlossen werden. Der als Puffer dienende Tank kann dann nach dem Abpumpen nicht entlüften. In diesem Fall muss der Klar-PVC-Schlauch mit freiem Auslauf in die Vorklärung geführt werden.



2. Anbringen einer Schelle zur Stabilisierung des Tanks beim Abpumpen

Die Förderung der gesamten Klarwassermenge durch die neue Probenahmeeinrichtung bewirkt einen höheren Innendruck im BASIC-Tank als bei der vorhergehenden Einrichtung. Aufgrund der höheren Beanspruchung muss daher die mitgelieferte Schelle zur Stabilisierung des Tanks angebracht werden. Diese Maßnahme betrifft ausschließlich BASIC-Modelle, die bis einschließlich Mai 2006 ausgeliefert worden sind!

Arbeitsschritte (siehe Abb.):

- Legen Sie den BASIC auf die Vorderseite und entfernen Sie ggf. vorhandenen Schlamm.
- „Klicken“ Sie die Schelle an der schmalsten Stelle (Taille) ein und schieben Sie sie soweit nach oben bis die Schelle an den Außenseiten anliegt und leicht klemmt.



- Befestigen Sie die Schelle mit den mitgelieferten Schrauben.  
**ACHTUNG!** Schrauben nicht überdrehen!

Fertig!

## Einbau der neuen Probenahmeeinrichtung:

Die Probenahmeflasche mit der neuen Probenahmeeinrichtung wird mit einer Halterung bevorzugt am Konus oder oberen Schachthals der Kläranlage befestigt.

Sehen Sie die Halterung dort vor, wo sich bei einem Herausnehmen des AQUAmax keine Behinderung ergibt. Bei einer Nachrüstung können Sie die vorhandene Halterung selbstverständlich weiter nutzen.

Die neue Probenahmeeinrichtung wird in den Klarwasserschlauch integriert.

Trennen Sie hierzu den Klarwasserschlauch an einer geeigneten Stelle auf und befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schlauchschellen. Der Pfeil muss in Fließrichtung zeigen.

Das Ende des Schlauches führen Sie bitte in den Ablauf der Kläranlage und fixieren ihn dort mit einer Schlauchschelle (Lieferumfang AQUAmax).

Achten Sie bitte darauf, daß der AQUAmax und die Probenahmeflasche problemlos aus der Anlage entnommen werden können.

